

DISP06 – Čítač s převodem ovládaný infra ovladačem

v1.00

Display zobrazuje délku projeté fólie. Má čtyři segmenty červené barvy. Po přivedení napětí na vstup 1 zvýší zobrazované číslo o nastavenou hodnotu. Druhý vstup slouží k nulování. Nastavení panelu se provádí dálkovým ovladačem pro TV přijímač.

Obsluha

Panel je bezobslužný, reaguje na signály na svých vstupech. Zobrazuje délku fólie v metrech s přesností na 2 desetinná místa. Pokud by hodnota přesáhla 99.99, posune se desetinná tečka a přesnost zobrazení bude pouze na jedno místo.

Nastavení.

Vstup do režimu nastavení:

Na dálkovém ovladači stiskněte (SHIFT) MENU a pak číslice 0 a 1 označující číslo panelu. Přijetí klávesy je indikováno krátkým pípnutím panelu. Při úspěšném vstoupení do režimu nastavení pak panel pípne dlouze. Panel pak zobrazuje své parametry a to tak, že 2x blikne název parametru, následně se rozsvítí jeho hodnota.

Hodnotu měníte tlačítky pro ovládání hlasitosti nebo navigačními tlačítky vpravo a vlevo. Přechod mezi parametry se provádí tlačítky pro přepínání programů, nebo navigačními nahoru a dolů.

Režim nastavení ukončíte a nové parametry uložíte tlačítkem OK, popř. MUTE. Pokud chcete režim nastavení ukončit bez uložení parametrů a vrátit původní hodnoty, pak stiskněte EXIT. Režim nastavení a návrat původních hodnot se provede automaticky, pokud po dobu 30sec nic nestisknete.

Nastavované parametry:

Symbol	Rozsah	Jednotka	Popis
J	1 ÷ 9	-	Jas panelu 1
FP	0,01 ÷ 1,00	s	Filtr pulsů (minimální doba trvání pulsu a doba prodlevy mezi pulsy)
L	0,1 ÷ 999,9	mm	Konstanta, která se přičte k zobrazené hodnotě.



Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, přesto jej po skončení životnosti nevyhazujte do odpadků, ale odevzdejte na sběrné místo elektroodpadu.

.Vyrábí a dodává

EsiT CZ s.r.o., Řepná 13/8, 321 01 Plzeň-Litice tel/fax 377 828 449

E-mail: info@esit.cz, WWW: <http://www.esit.cz>