UF300 – třístupňová napěťová a frekvenční ochrana

PC soft verze 1.08, verze návodu v4

Zařízení slouží k samočinnému odpojení fotovoltaické nebo jiné elektrárny od rozvodné sítě, v případě její poruchy. Měří frekvenci a napětí ve všech fázích a při odchylce mino povolené meze po nastaveném čase odpíná. K opětovnému připojení dojde po nastavené době po odeznění poruchy.

Montuje se na DIN lištu, umožňuje provoz v jednofázovém i třífázovém režimu. Montáž provádí pracovník s příslušnou elektrotechnikou kvalifikací.

Schéma zapojení



Popis	Význam
PE,N,L1,L2,L3	Svorky pro připojení měřených napětí
U,N	Svorky pro připojení napájecího napětí
RELE	Kontakt spínacího relé
USB	Konektor MINI USB "B" pro připojení kabelu pro nastavení apod.
PROVOZ	Zelená LED signalizující, že přístroj je v provozu
PORUCHA	Červená LED signalizující poruchový stav

Zelená LED	Zhasnutá – do přístroje není přivedeno napájecí napětí Svítí – v provozu Nepravidelně poblikává – probíhá komunikace s PC
Červená LED	Zhasnutá – Vše v pořádku relé připnuto Krátce blikne – porucha odezněla, běží časovač pro připojení Svítí – porucha trvá

Obsluha, nastavení

Veškeré nastavení se provádí prostřednictvím USB portu a programu UF300-PC. Před prvním připojením je třeba nainstalovat driver. Z důvodu nedostatku čipů FTDI pro USB převodník bylo nutné začít od podzimu 2021 používat jako alternativu převodník s čipem CH340. V doplňujícím dokumentu s názvem "Instalace ovladače převodníku USB na UART CH340 _ Arduino návody.pdf ...je popsána instalace ovladače.

Návod na instalaci driveru FTDI do počítače se systémem Windows

- 1. Připojte přístroj do USB portu počítače. (Přístroj nemusí být připojen k síti pozor to však neplatí, pokud se k přístroji po nainstalování driveru chceme připojit a modifikovat jeho parametry)
- 2. Systém nalezne nové zařízení USB <-> Serial, zvolte vyhledat nejvhodnější ovladač
- 3. V následujícím dialogu zvolte Jiné umístění a tlačítkem procházet najeď te na CD na adresář FTDI232BM a podadresář dle Vaší verze Windows.
- 4. Tlačítkem další potvrďte následující dva dialogy, pak stiskněte Dokončit.
- 5. Opět je detekován nový hardware, tentokrát USB Serial Port.
- Obvykle se instalace dokončí automaticky, v některých případech budete znova vyžádáni k zadání cesty k driveru. Zvolte stejný adresář jako v minulém případě a potvrďte všechny následující dialogy.

Obsluha programu UF300-PC (UF300.exe)

Odejměte krytku svorkovnice a připojte USB kabel do přístroje popř. při použití převodníku s obvodem CH340 vsuňte modul převodníku do konektoru pod krytkou v levé spodní části přístroje. Přístroj musí mít připojené síťové napájecí napětí AC 230V (měřené okruhy napětí ani výstupní relé) připojeny být nemusí. Pak spusť program UF300.exe. Pozor, nastavovací program musí mít odpovídající verzi vzhledem k firwaru přístroje UF300. Aktuální verze nastavovacího programu UF300.exe je 1.06 a slouží k nastavení přístroje UF300 s firmwarem verze 1.08

UF300 - PC v1.06			
Es iT	Verze zařízení	Od <u>p</u> ojit	
	UF300 - Oc	hr.FVE v1.08, s/r	:010735
	Nastavení	<u>H</u> istorie	<u>K</u> onec

Klikněte na tlačítko *Připojit.* (horní dlouhé tlačítko – když je UF300 připojen, nápis tlačítka je "*Odpojit"*, když je UF300 odpojena, nápis na tlačítku je "*Připojit"*). Pokud je vše v pořádku, po připojení se vypíše název a verze firmwaru přístroje a dále i výrobního čísla přístroje. Vysvítí se tlačítka k obsluze a otevře okno s aktuálními hodnotami měřených veličin a stavu přístroje. V případě problému několikrát opakujte připojení k přístroji pomocí tlačítka "*Připojit"*. (přístroj UF300 musí mít připojené napájecí napětí 230V, svítí nebo poblikává zelená kontrolka)

Co dělat, když je problém s připojením PC programu k přístroji UF300

- zkontrolujte, zda je připojené napájecí napětí 230V AC k UF300, zelená led svítí nebo poblikává (při komunikaci s PC), červená led svítí nebo bliká (dle aktuálního stavu ochrany).
- 2) Po připojení USB převodníku (buď s obvodem FTDI nebo CH340) do USB portu počítače zkontrolujte, zda se objeví ve windows ve "Správci zařízení" nový "virtuální" COM port. Zjistíte to ve windows ve "Správci zařízení" v části "Porty (COM a LPT)". Číslo virtuálního portu se zvolí operačním systémem automaticky a pokud je v rozsahu COM1 až COM49, software pro nastavení UF300 (UF300.exe) je schopen se připojit. V případě, že číslo portu je mimo tento rozsah (což je spíše nepravděpodobné), je nutné u tohoto portu provést nucenou změnu čísla portu tak, aby byl v rozsahu COM1 až COM49.
- 3) POUŽITÍ PŘEVODNÍKU CH340......Po připojení USB kabelu do počítače se ve "Správci zařízení" objeví např. "USB-SERIAL CH340 (COM10)". Někdy se může stát při použítí tohoto převodníku, že počítač buď hlásí chybu, Zařízení USB nebylo rozpoznáno" nebo se v seznamu COM portů neobjeví CH340 s číslem portu. Pak doporučujeme několikrát opakovat přípojení USB převodníku (vždy počkejte alespoň 5sec) nebo odpojit převodník od UF300 (vytahnout z konektoru pod krytkou), připojit převodník do USB portu počítače a až po 5sec připojit převodník do konektoru pod krytkou v UF300.

Tlačítko <u>Nastavení</u> otevře dialog pro nastavení všech parametrů přístroje

Tlačítko Historie zobrazí záznam aktivity přístroje – zapnutí, vypnutí, vybavení, uživatelské zásahy.

Aktuální hodnoty			
U1[V]	U2[V]	U3[V]	
229	229	229	
F[Hz]	Stav	vochrany	
50,00	U< U< U> U>>	U>>> fc fcc f>	
	Doba do zapnutí tZap[s] 313,6		
229	229	229	

Tlačítkem Konec ukončíte program**Okno Aktuální hodnoty**

U1[V], U2[V], U3[V], F[Hz] – Měřené veličiny

Stav ochrany – signalizuje stavy jednotlivých složek.

Šedý podklad, černé písmo	Vše v pořádku, FVE připojena
Červený podklad konkrétního indikátoru	Ochrana vybavila, porucha trvá
Červený podklad v okolí jednotlivých indikátorů	Ochrana je odpojená. V poli pod indikátory je zobrazen čas do zapnutí.

Doba zapnutí – V případě, že je ochrana odpojená a porucha již pominula, zobrazuje čas, za jaký připojí elektrárnu k síti.

Dialog Nastavení

Obsahuje tři záložky - Parametry, Datum,čas a Upload FW

Rastavení	×
Parametry Datum, čas Kalibrace Upload FW	
Jmenovité napětí Un[V] 230	Provoz O jednofáz. ⓒ třífázový
Podpětí 1. stupeň U<[V] 196	[%] 85 t[s] 1.50
Podpětí 2. stupeň U<<[V] 196	[%] 85 t[s] 1.50
Nadpětí 1. stupeň U(10min průměr)>[V] 253	[%] 110 t[s] 3.00
Nadpětí 2. stupeň U>>[V] 265	[%] 115 t[s] 1.00
Nadpětí 3. stupeň U>>>[V] 276	[%] 120 t[s] 0.10
Podfrekvence 1. stupeňf<[Hz]47.5Podfrekvence 2. stupeňf<<[Hz]	t[s] 0.50 t[s] 0.50 t[s] 0.50
	Čas znovupřipojení t[s] 1200.0
	Záznam na kartu 🛛 Off 📃 💌
	Z <u>a</u> vři

Nastavení			
Parametry Datum, čas Upload FW			
Datum a čas v okamžiku vyčtení z přístroje, nebo zápisu do přístroje			
Přístroj: 20.4.2012 9:48:06			
PC: 20.4.2012 9:48:06			
Tlačítko Zapiš vloží do přístroje aktuální čas PC bez ohledu na zobrazené údaje <u>V</u> yčti <u>Zapiš</u>			
Zavři			

Parametry

Zařízení má 8 kritérií které hlídá, přesáhne-li měřené napětí a frekvence kterýkoliv z nich, ochrana vypne. Napětí lze zadávat v absolutních i procentuálních hodnotách, ta druhá se vždy vypočte.

(1) Frekvence je měřena a vyhodnocována pouze ve fázi U1.

(2) Pro první stupeň nadpětí se používá 10-minutová hodnota odpovídající ČSN EN 50160. Výpočet 10-minutové hodnoty odpovídá 10 minutové agregaci podle ČSN EN 61000-4-30, třídy S. Tato funkce je založena na průměrné efektivní hodnotě napětí v intervalu 10 minut. Odchylka od ČSN EN 61000-4-30 spočívá v klouzavém měřicím okně. Pro porovnání s vypínací mezí je proveden výpočet nové 10-minutové hodnoty každé 3sec.

Parametr	Značka	Standardní hodnota (Nastaveno z výroby)	Čas vybavení (Nastaveno z výroby)	
Provoz	volíte zda se má kontrolovat jen napětí U1 (pro malé elektrárny připojené na jednu fázi), nebo všechna. (třífázový provoz – nastaven z výroby)			
Podpětí 1. stupeň	U<	85% / 196V	1,5s	
Podpětí 2. stupeň	U<<	85% / 196V	1,5s	
Nadpětí 1. stupeň	U>	110% / 253V	3,0s	
Nadpětí 2. stupeň	U>>	115% / 265V	1,0s	
Nadpětí 3. stupeň	U>>>	120% / 276V	0,1s	
Podfrekvence 1. stupeň	f<	47,5Hz	0,5s	
Podfrekvence 2. stupeň	f<<	47,5Hz	0,5s	
Nadfrekvence 1. stupeň	f>	52,0Hz	0,5s	
Čas znovupřipojení		1200s	-	

Datum,čas

Přístroj je vybaven obvodem reálného času, který je třeba občas seřídit.

Tlačítkem *Lyčti* se vyčte aktuální čas z přístroje a do druhého řádku se zapíše čas PC v okamžiku vyčtení. Tlačítkem *Zapiš* vložíte přístroje čas PC v okamžiku stisku tlačítka.

Zápis parametrů i času je potvrzen krátkým zobrazením O.K. pod tlačítkem.

Upload firmware

Tlačítkem Upload vyberete soubor a odešlete jej do přístroje. Okno nad tlačítkem zobrazuje informace o procesu. Po úspěšném dokončení se přístroj restartuje.

Okno Historie

Zde jsou zobrazeny záznamy o aktivitě přístroje. V prvním sloupci je datum a čas, v druhém Událost, poté následují hodnoty měřených veličin. Během načítání v dolní čísti bliká nápis *Načítám*. Kapacita paměti je 480 událostí.

Tlačítkem <u>Ulož</u> uložíte výpis do souboru formátu CSV, který načte Excel, OOO Calc apod.

L	dál	00	ti
U	ua.	105	u

Událost	Význam
Start	Zapnutí přístroje, uvedení do provozu
Stop	Vypnutí nebo restart přístroje
Připojení	Připojení elektrárny k rozvodné síti
Odpojení	Odpojení elektrárny od rozvodné sítě
Nastav. par.	Uživatelský zásah - změna parametrů
Nastav.času	Uživatelský zásah – nastavení času
Původní čas	Záznam, který se provede bezprostředně před změnou času.

Datum,čas	Událost	Fr[Hz]	U1 [V]	U2 [V]	U3 [V]
20.4.2012 9:38:04	Nastav, par.	50,06	232		
18.4.2012 22:13:54	Připojení	50,05	217	0	0
18.4.2012 22:13:01	Odpojení	50,06	195	0	0
8.4.2012 20:53:49	Připojení	50,00	245	0	0
18.4.2012 20:53:39	Start	50,03	245	0	0
18.4.2012 20:53:38	Stop	50,01	244	0	0
18.4.2012 20:52:10	Připojení	50,03	244	0	0
8.4.2012 20:52:01	Start	50,00	244	0	0
8.4.2012 20:52:00	Stop	50,81	244	0	0
8.4.2012 18:17:05	Připojení	50,03	244	0	0
8.4.2012 18:16:46	Odpojení	50,03	178	0	0
8.4.2012 16:22:28	Připojení	50,08	243	0	0
8.4.2012 16:19:09	Odpojení	50,06	8	0	0
18.4.2012 16:16:52	Připojení	50,03	249	0	0
18.4.2012 16:16:12	Odpojení	50,06	286	0	0
8.4.2012 16:16:00	Připojení	50,03	250	0	0
8.4.2012 16:15:19	Start	0,00	3	0	0

Parametry přístroje

Nastavení vypnutí ochrany pro nadpětí	3 stupně, 1. stupeň – průměrná efektivní hodnota v intervalu 10 minut		
Nastavení vypnutí ochrany pro podpětí	2 stupně		
Nastavení vypnutí ochrany pro podfrekvenci	2 stupně		
Nastavení vypnutí ochrany pro nadfrekvenci	1 stupeň		
Vstupy	3x 230V AC		
Výstupy	1x Relé 30V DC / 250V AC / 5A		
Rozsah a přesnost měření napětí	$0 \div 320V \pm 2\%$ (při frekvenci 50Hz)		
Krok nastavení napětí	1V nebo 1%		
Rozsah a přesnost měření frekvence	20 ÷ 200 Hz ±0,1 %		
Krok nastavení frekvence	0,1Hz		
Krok nastavení časů	0,1s		
Napájení, spotřeba	230V / 50Hz / 2W		
Třída elektrického přepětí	III dle IEC 664-I		
Rozměry	106 x 90 x 58 mm, krytí IP20		
Komunikační rozhraní	Mini USB		
Počet záznamů historie	480		