

DISP10 – Zobrazovač výkonu z pulsů

v1.00

Panel obsahuje 3 sedmissegmentové znaky. Do vstupu IN1 se přivedou pulsy z elektroměru. Displej zobrazuje aktuální výkon. Zobrazuje jej v KW, počet desetinných míst je volitelný.

Nastavení

Nastavení se provádí pomocí dálkového ovladače:

Vstup do režimu nastavení:

Stiskněte (SHIFT) MENU nebo MUTE (Na výběr je více možností. Vyberte si nejpohodlnější způsob dle typu dodaného ovladače). Přijetí klávesy je indikováno krátkým pípnutím panelu. Při úspěšném vstoupení do režimu nastavení pak panel pípne dlouze. Panel pak zobrazuje své parametry na displeji data a času a to tak, že 2x blikne název parametru, následně se rozsvítí jeho hodnota.

Hodnotu měníte tlačítky pro ovládání hlasitosti nebo navigačními tlačítky doprava a doleva. Přejod mezi parametry se provádí tlačítky pro volbu programu, nebo navigačními nahoru a dolů.

Režim nastavení ukončíte a nové parametry uložíte tlačítkem OK, popř. MUTE. Pokud chcete režim nastavení ukončit bez uložení parametrů a vrátit původní hodnoty, pak stiskněte EXIT. Režim nastavení a návrat původních hodnot se provede automaticky, pokud po dobu 30sec nic nestisknete.

Nastavované parametry

Symbol	Rozsah	Jednotka	Popis
EP	0,1 ÷ 50,0	W / puls	Váha pulsu – konstanta elektroměru
dP	0 ÷ 2	-	Počet desetinných míst
td	0,2 ÷ 20,0	s	Perioda obnovování údaje na displeji
J	1 ÷ 9	-	Jas displeje



Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, přesto jej po skončení životnosti nevyhazujte do odpadků, ale odevzdejte na sběrné místo elektroodpadu.

.Vyrábí a dodává

EsiT CZ s.r.o., Řepná 13/8, 321 01 Plzeň-Litice tel/fax 377 828 449

E-mail: info@esit.cz, WWW: <http://www.esit.cz>